

PIKAOHJE THR880i SosTer VIRVE- käyttäjät

Merkkivalo
*vihreä;lähetys
*oranssi;jonotus
*punainen;epäonnistui

Kuuloke

Nuoli ylös
*puheryhmän
valinta

Siirry
*toiminto-
valikko

Tekstiviestin
kirjoitukseen

Valikko

Nuoli alas
*kansion
valinta

Alamikrofoni

Kaiutinpainike
*lyhyesti=kaiutin käytössä/ei
(*pitkään=kaiutin ja kuuloke
käytössä/ei)

Virtakytkin

Puheryhmävalitsin
*puhepalaute kertoo
puheryhmän numeron

Äänenvoimakkuus

Vaihtopainike
*lyhyesti=2 viim.valittua
*pitkään=kotiryhmä

Puhelinluettelo

Statuslistalle

Puheryhmien muokkaus
*Valikko+511 → Muokkaa
*esim. puheryhmän
skannauksen ja sen
skannausprioriteetin
muuttaminen

Hätäkutsu
*pitkään=
automaatti-
lähetys

Kaiutin

Ylämikrofoni

Kakkostang
entti=kotiryh
mä

Tangentti

Pikavalikko
*lyhyesti=hae
*pitkään=valitse
*skannaus
pälle/pois
*suorakanava/
järjestelmätila
*Tilatiedot

+ STATUSVIESTIT